



РУССКИЙ

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

ОПИСАНИЕ

- Гребенка
- Лезвия
- Включение/выключение питания "OFF"/"ON"
- Индикатор зарядки
- Гнездо для подключения сетевого адаптера
- Фиксатор гребенки
- Кнопки открывания блока лезвия
- Сетевой адаптер
- Смазочное масло
- Кисточка для чистки
- Расческа
- Ножницы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перед началом использования машинки для стрижки волос внимательно прочтите данную инструкцию.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- При включении сетевого адаптера убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на сетевом адаптере.
- Выключайте машинку в перерывах в работе или когда не пользуетесь ею.
- Периодически проверяйте состояние шнура от сетевого адаптера. Если машинка или сетевой адаптер имеют повреждения, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте машинку, если гребенка или лезвия повреждены.
- Работающий прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Для хорошей работы машинки лезвия должны быть чистые, смазаны маслом и на них не должно быть остатков волос. После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи входящей в набор кисточки.
- Всегда отключайте прибор после его использования.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не опускайте машинку в воду и не допускайте попадания на нее влаги. Не включайте ее, если она находится в воде или другой жидкости.
- Не оставляйте машинку в тех местах, где она может упасть в воду.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Выключите машинку, подключите штекер сетевого адаптера (8) к гнезду (5) и включите сетевой адаптер в розетку - загорится индикатор зарядки (4).
- Зарядите аккумуляторы в течение 8 часов.
- Производитель зарядку аккумуляторов при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.
- Если машинка не использовалась в течение месяца, полностью зарядите ее перед использованием.
- Для "продления жизни" аккумуляторов пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем проведите полную зарядку.
- Время повторных циклов зарядки не должно превышать 6-ти часов.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРИЖКИ

- Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоя, ход лезвий плавный; если на лезвиях имеется избыток смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.
- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его плечи полотенцем и расчешите волосы при помощи расчески.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРИЖКЕ

- При стрижке волос данной машинкой предпочтительнее, чтобы волосы были сухими, а не влажными. При сухих волосах значительно проще контролировать количество состриженных волос.
- Срезайте небольшое количество волос за один проход - в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.
- Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.

По мере освоения машинки, вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.

СТРИЖКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРЕБЕНКИ

- Гребенка (1) имеет 4 позиции для получения разной длины волос. Позиции выбираются перемещением гребенки (1), установите фиксатор гребенки (6) в нижнее положение, выберите одно из 4-х положений гребенки, зафиксируйте положение гребенки, установив фиксатор (6) в верхнее положение.
- Для снятия гребенки (1) установите фиксатор гребенки (6) в нижнее положение и потяните гребенку по направлению от себя.

Положение 1: 6 мм (приблизительно)

Положение 2: 8 мм (приблизительно)

Положение 3: 10 мм (приблизительно)

Положение 4: 12 мм (приблизительно)

Шаг первый

В зависимости от необходимой длины волос выберите положение гребенки. Включите машинку выключателем (3). Держите машинку таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начните стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

Шаг второй

Отключите машинку выключателем (3), установите положение гребенки для стрижки более длинных волос и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис. 4).

Шаг 3 - стрижка в области висков

Отключите машинку, установите гребенку в положение для более коротких волос 1 или 2 и подстригите волосы на висках. Затем установите гребенку в положение 3, 4 и продолжите стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4 - стрижка в области темени

Используя положения гребенки (3 или 4 или другое положение, необходимое вам), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

Примечание

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте положение гребенки 1 или 2 для очень короткой стрижки.
- Чтобы оставить длинные волосы, используйте положение гребенки 3 или 4.
- Чтобы оставить более длинные волосы, захватывайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расческу: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг 5 - заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически снимите с машинки гребенку, разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подравнийте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите гребенку в положение 3 или другое, необходимое вам, и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу: приподнимайте и состригайте пряди волос по расческе. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

ЧИСТКА И УХОД

Смазка лезвий

- Лезвия необходимо смазывать каждый раз до и после использования машинки.
- Выключите машинку выключателем (3), при работе от сетевого адаптера отключите шнур адаптера от машинки.

- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.
- Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект прибора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.

Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку выключателем (3).
- Снимите гребенку (1); для снятия гребенки (1) необходимо установить фиксатор гребенки (6) в нижнее положение и потянуть гребенку по направлению от себя.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого кисточку, входящую в комплект.
- Откройте блок лезвий, нажав на кнопки (7)
- При помощи кисточки очистите внутреннюю полость и блок лезвий от волос.
- Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий и на заднюю часть верхнего лезвия.
- Протрите корпус машинки влажной мягкой тканью, после этого вытрите его насухо.
- Закройте блок лезвий, включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий, выключите машинку и удалите излишки масла сухой тканью.
- Запрещается погружать машинку в воду или любую другую жидкость.

ҚАЗАҚ

ШАШ ҚИЮГА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ

СИПАТТАМАСЫ

- Майда тарақ
- Жүзі
- Қоректі қосу/өндіру "OFF"/"ON"
- Қуаттау көрсеткіші
- Желілік адаптерді қосуға арналған ұя
- Тарақ бекітімі
- Жүзі орнатылған блоқты ашу түймесі
- Желілік адаптер
- Майлайтын май
- Тазалауға арналған шашақ
- Тарақ
- Қайшы

Маңызды ақпарат

- Шах қиюға арналған машинаны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Бұл аспап балалардың және мүмкіншілігі шектелуі адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Желілік адаптерді қосқан кезде электр желісінің кернеуі желі адаптерінің кернеуіне сәйкес болуына көз жеткізіп алыңыз.
- Жұмыс істегенде машинаны үзіліс кезінде немесе оны пайдаланбаған кезде өшіріп отырыңыз.
- Уақыт өте келе, желілік адаптердің шуырын тексеріп отырыңыз. Егер машинада немесе желілік адаптерде бүлінудер болса, онда рұқсат бар қызмет көрсету орталығына жолығыңыз.
- Майда тарақ немесе жүзі бүлінген болса, онда машинаны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істейтін аспап үнемі қадағалауда болуы керек.
- Аспапты тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Тек жеткізу жинағына кіретін саптамалар пен керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Машинаны жақсы жұмыс істеуі үшін жүздері таза, маймен майланған болуы керек және онда шаштың қалдықтары болмаған жөн. Әр пайдаланғаннан кейін жинаққа кіретін шашақтың кемегімен машинаның жүздерін тазалап отырыңыз.
- Аспапты пайдаланғаннан кейін, оны үнемі ажыратып отырыңыз.
- Аспапты балаларға ойыншық ретінде пайдалануға бермеңіз.
- Аспапты балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Машинаны суға салмаңыз және оған ылғалданған тиісін болдырмаңыз. Егер аспап суда немесе басқа сұйықтыққа болса, онда оны қоспаңыз.
- Машинаны суға құлап кету қаупі бар жерлерде қалдырмаңыз.

АККУМУЛЯТОРЛЫ БАТАРЕЙЛЕРДІ ҚУАТТАУ

- Машинаны қосыңыз, желілік адаптердің штекерін (8) ұяға (5) жалғап, желілік адаптерді розеткаға қосыңыз, осы кезде қуаттау (4) көрсеткіші жаңады.
- Аккумуляторларды 8 сағат бойы қуаттаңыз.
- Аккумуляторларды қуаттауды +10°C-ден төмен емес және +35°C-ден жоғары емес температурада жүргізіңіз.
- Егер машина бір ай ішінде пайдаланылмаса, онда оны пайдаланар алдында толығымен қуаттаңыз.

Бірінші қадам

Қажетті шаш ұзындығына байланысты майда тарақ күйін таңдап алыңыз. Машинаны сөндірішпен (3) қосыңыз. Машинаны жүздері жоғары қарайтындей етіп ұстаңыз. Шах қиюды шаштың өсуінің басынан бастаңыз. Машинаны баяу қалыпта жоғары қарай жылжытыңыз. Барлық шаштың бастың артқы жағының төменгі бөлігінен және құлақтың майайынан бастап қиыңыз (сур. 1, 2, 3).

Екінші қадам

Машинаны сөндірішпен (3) ажыратыңыз, майда

тарақ күйін ұзынырақ шашты қию үшін орнатыңыз да, шаш қиюды бастың төбе жағына қарай жалғастырыңыз (сур.4).

3 қадам – самай маңайыңша шашты қию

Машинаны ажыратыңыз, майда тарақты аса қысқа шашқа арналған 1 немесе 2 күйге орнатыңыз да, самайдағы шашты қиыңыз. Осыдан кейін майда тарақты 3, 4 шаш қиюды төбеге қарай жалғастырыңыз.

4 қадам – бастың еңбек аймағындағы шашты қию

Майда тарақ күйлерін пайдалана отырып (3 немесе 4 не болмаса сізге қажетті басқа күй), Исполнуж положення гребенки (3 или 4 или другое положение, необходимое вам), шашты бастың төбесінен еңбегіне қарай, шаштың есу бағытына қарсы қиыңыз.

Ескертпе

- Шашты есу бағытына қарсы және есу бағыты бойынша қиюға болады, бірақ есу бағытына қарсы қиылған шаш есу бағыты бойынша қиылған шашқа қарағанда қысқарақ болатынын есіңізде сақтаңыз.
- Майда тарақтың 1 немесе 2 күйін шашты өте қысқа етіп қию үшін пайдаланыңыз.
- Ұзын шашты қалдыру үшін майда тарақтың 3 немесе 4 күйін пайдаланыңыз.
- Аса ұзын шашты қалдыру үшін шаш тұтамдарын саусақтарыңызбен қысып тұрып, оларды машинамен қиыңыз (сур. 5).
- Тарақты пайдалануға болады: шаш тұтамдарын сәл көтеріп тұрып, оларды машинамен тарақтың үстінен қиыңыз (сур. 6).
- Шаш қиюды үнемі бастың артқы жағынан бастаңыз.
- Тегіс емес тұтамдарды байқау үшін шашты тарақпен тараңыз.

5 қадам – соңғы бөлім

Сәнді шашаты түрлендірудің соңғы бөлімінде машинадан майда тарақты алып тастаңыз, оның жүздерін шашқа қаратып айналдырыңыз да, самай мек желкедегі шашты ұқпалат тегістезің. Машинға көп күш түсірмеңіз, ашық жүздердің теріге тиіп тұрған кезінде жарақат алуы немесе кесіп алу мүмкін (сур. 7).

Конус тәріздіес шаш қию

Майда тарақты 3 күйге немесе өзіңізге қажетті күйге орнатыңыз да, шаш қиюды бастың артқы жағынан төбесіне қарай бағытта бастаңыз. Шашты оның есуіне қарсы бағытта бастың алдыңғы жағынан және жанынан төбеге қарай қиыңыз (сур. 8). Төбедегі қиылған шаштың тегіс болуы үшін тарақты пайдаланыңыз: шаш тұтамдарын сәл көтеріп тарақтың бойымен қиыңыз. Тегіс емес тұтамдарды байқау үшін шашты тарақпен тараңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Жүздерді майлау Жүздерді машинаны әрбір пайдаланғанша және пайдаланып болғаннан кейін майлап отыру керек.
- Машинаны сөндірішпен (3) сөндіріңіз, желілік адаптерден жұмыс істеп тұрған кезде адаптер шұңурын машинадан ажыратып қойыңыз.
- Майдың бір-екі тамшысын жүздердің тістеріне жағыңыз, машинаны қосып жүздердің қозғалысының бір сарынды болуын тексеріп алыңыз.

УКРАЇНЬСЬКИЙ

НАБІР ДЛЯ СТРИЖКИ

- ОПИС
- 1. Гребінець
- 2. Леза
- 3. Вимкнення/вимкнення живлення "OFF"/"ON"
- 4. Індикатор заряду
- 5. Гніздо для підключення мережного адаптера
- 6. Фіксатор гребенця
- 7. Кнопки відкриття блоку леза
- 8. Мережевий адаптер
- 9. Мазильне масло
- 10. Щіточка для чищення
- 11. Гребінець
- 12. Ножиці

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Перед початком використання машинки для стрижки волосся уважно прочитайте цю інструкцію.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- При вимкненні мережного адаптера переконайтеся, що напруження електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на мережному адаптері.
- Вимикайте машинку в перервах у роботі або коли не користуєтесь нею.
- Періодично перевіряйте стан шнура від

- Аспапты сөндіріңіз, артық майды құрғақ шүберекпен сүртіп тастаңыз.

Назар аударыңыз! Тек жеткізу жинағына кіретін майды ғана пайдаланыңыз. Майлау үшін есімдік майын, мапдың майын, майдың ерітінділерге араласқан қоспаларын ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Ерітінділер буланым ұшып кетеді, ал одан кейін қалған қоймалық май жүздердің жылдамдығын тежеуі мүмкін.

Шаш қиюға арналған машинаны тазалау

- Машинаны сөндірішпен (3) сөндіріңіз.
- Майда тарақты алып тастаңыз (1): майда тарақты (1) шешіп алу үшін майда тарақ бөлігінің (6) төменгі күйге орнату қажет және оны сыртқы қарай бағытта жылжыту керек.
- Жеткізу жинағына кіретін тазартқыш шашақты пайдалана отырып, жүздердегі қиылған шаштардың қалдықтарын алып тастаңыз.
- Түймелерге (7) басып, жүздер орнатылған блоқты ашыңыз
- Тазартқыш шашақтың көмегімен ішкі жағын тазартыңыз және жүздер блогын шашатан тазартыңыз.
- Майдың бір-екі тамшысын жүздердің тістеріне және үстің жүздің артқы жағына жағыңыз.
- Машина корпусын ылғал матамен сүртіңіз, осыдан кейін оны құрғатып сүртіңіз.
- Жүздер орнатылған блоқты жауып, машинаны қосып, жүздердің бір сарынды қозғалысын тексеріп алыңыз да, машинаны сөндіріп қойып, артық майларды құрғақ матамен алып тастаңыз.
- Машинаны суга немесе кез келген басқа сұйықтыққа батыруға тыйым салынады.
- Қажайтпн материалдарды немесе тазалағыш заттарды пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты құрғақ, салқын, балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Бұл машинада аккумуляторлы батареялер бар, олар пайдаға асылуға жатады. Жарамсыз болып қалған машинадан құтылмас бұрын, оның ішіндегі аккумуляторлы батареядегі алып қойып, өзіңіздің еліңізде қабылданған зиянды қалдықтарды пайдаға асыру ережесіне сәйкес әрекет ету керек. Машинаны оның ішіне орнатылған аккумуляторлы батареялерді шығарып алмайынша лақтырып тастамаңыз.

Техникалық сипаттары

Адаптер қорегінің кернеуі: 220 V ~ 50 Гц
Адаптердің шығару кернеуі: 1,5 V 300 mA

Өндіруші алдын ала хабарламастан аспаптың сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем емес

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайда қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымданған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

CE Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келеді негізгі Міндеттемелер 89/336/ЕЕС Директивасының ережелеріне енгізілген Темнені Ережелердің Реттелуі (73/23/ЕЕС)

- мережного адаптера. Якщо машинка або мережний адаптер мають пошкодження, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не використовуйте машинку, якщо гребінець або леза пошкоджені.
- Працюючий прилад повинен знаходитись під постійним наглядом.
- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Використовуйте тільки насадки або приладдя, що входить до комплекту поставки.
- Для хорошої роботи машинки леза повинні бути чисті, змазані маслом і на них не повинно бути залишків волосся. Після кожного використання очищайте леза машинки за допомогою щітки, що входить у набір.
- Завжди відключайте прилад після його використання.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад як іграшку.
- Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці.
- Не опускайте машинку в воду і не допускайте попадання на неї вологи. Не вмикайте її, якщо вона знаходилась у воді або іншій рідині.
- Не залишайте машинку в тих місцях, де вона може впасти у воду.

Зарядка аккумуляторних батарей

- Вимкніть машинку, підключіть штекер мережного

- адаптера (8) до гнізда (5) і вимкніть мережний адаптер в розетку - загориться індикатор зарядки (4).
- Зарядять аккумулятори продохв 8 годин.
- Здійснюйте зарядку акумуляторів при температурі не нижче +10°C і не вище +35°C.
- Якщо машинка не використовувалась продохв місяця, повністю зарядьт її перед використанням.
- Для "продовження життя" акумуляторів користуйтеь машинкою до повного її розрядження, потім проведить повну зарядку.
- Час повторних циклів зарядки не повинен перевищувати 6-ти годин.

Перед початком стрижки

- Перед початком стрижки вимкніть машинку і переконайтесь, що вона працює без збоїв, хід лез плавний; при надлишку на лезах мастильного масла, видалять його за допомогою сухої тканини.
- Посадить людину таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте її плечі рушником і розчешіть волосся за допомогою гребенця.

РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТРИЖКИ

- При стрижціні волосся даною машинкою краще, що волосся було сухим, а не вологим. При сухому волоссі значно простіше контролювати кількість стриженого волосся.
- Вибирайте невелику кількість волосся за один прохід - у разі необхідності завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.
- Розсүйте волосся гребенцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу краще залишити після стрижки більш довге волосся. По мірі освоення машинки, ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.

СТРИЖКА З ВИКОРИСТАННЯМ ГРЕБІНЦЯ

- Гребінець (1) має 4 позиції для отримання різної довжини волосся. Позиції вибираються переміщенням гребенця (1), встановить фіксатор гребенця (6) в нижнє положення, виберть одне з 4-х положень гребенця, зафіксуйте положення гребенця, встановивши фіксатор (6) у верхнє положення.
- Для зняття гребенця (1) встановить фіксатор гребенця (6) в нижнє положення і потягніть гребінець у напрямку від себе.

Положення 1:	6 мм (приблизно)
Положення 2:	8 мм (приблизно)
Положення 3:	10 мм (приблизно)
Положення 4:	12 мм (приблизно)

Крок перший

Залежно від необхідної довжини волосся виберть положення гребенця (1). Вимкніть машинку вимкнечем (3). Тримайте машинку таким чином, щоб леза машинки були направлені догори. Починайте стрижку від початку росту волосся. Повільно переміщайте машинку у напрямку догори. Підстрижть все волосся знизу задньої частини голови і навколо вух (рис.1, 2, 3).

Крок другий

Відключіть машинку вимкнечем (3), встановить положення гребенця для стрижки більш довгого волосся і продовжуйте стригти волосся ближче до маківки голови (рис.4).

Крок 3 - Стрижка в ділянці скронь
Відключіть машинку, встановить гребінець в положення для більш короткого волосся 1 або 2 і підстрижть волосся на скронях. Потім встановить гребінець в положення 3, 4 і продовжте стрижку у напрямку до маківки.

Крок 4 - Стрижка в ділянці тімені
Використовуючи положення гребенця (3 або 4 або інше положення, необхідне вам), стрижть волосся у напрямку від маківки до тімені, проти напрямку росту волосся.

Примітка

- Волосся можна стригти проти напрямку росту у напрямку росту, але майте на увазі, що волосся, стрижене проти напрямку його росту, буде коротше волосся, підстриженого у напрямку росту.
- Використовуйте положення гребенця 1 або 2 для дуже короткої стрижки.
- Щоб залишити довге волосся, використовуйте положення гребенця 3 або 4.
- Щоб залишити більш довге волосся, затискайте пасма волосся між пальців і зістригайте його машинкою (рис. 5).
- Можна використовувати гребінець: піднімайте пасма волосся і зістригайте його машинкою поверх гребенця (рис. 6).
- Завжди починайте стрижку з задньої частини голови.
- Розсүйте волосся гребенцем для виявлення нерівних пасом.

Крок 5 - заключна частина

В заключній стадії моделювання зачіски зніміть з машинки гребінець, розгорніть її лезами вбік волосся та акуратно підрівняйте волосся на скронях

та на шиі. Не натискайте сильно на машинку, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порізи (рис. 7).

Конусоподібна стрижка

Встановить гребінець в положення 3 або інше, необхідне вам, і почніть стрижку з задньої частини голови у напрямку до маківки. Підстрижть волосся проти напрямку його росту з передньої частини голови у напрямку до маківки і з боків (рис. 8). Для отримання стрижки з плоскою маківкою використовуйте гребінець: піднімайте і зістригайте пасма волосся по гребенцю. Розсүйте волосся гребенцем для виявлення нерівних пасом.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Змащування лез

- Леза необхідно змащувати щоразу до і після використання машинки.
- Вимкніть машинку вимкнечем (3), при роботі від мережного адаптера відключіть шнур адаптера від машинки.
- Нанесіть одну-дві краплі масла на зубці лез, вимкніть машинку і переконайтесь в плавності ходу лез.
- Вимкніть прилад, витріть зайве масло сухою тканиною.

Увага! Використовуйте тільки те масло, що входить до комплекту приладу.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для змащення рослину олію, жир, суміш масла з ароматичними. Розчинники сильні до випаровування, після чого густе масло, що залишилось, може уповільнити швидкість руху лез.

Чищення машинки для стрижки

- Вимкніть машинку вимкнечем (3).
- Зніміть гребінець (1): для зняття гребенця (1) необхідно встановити фіксатор гребенця (6) в нижнє положення і потягнути гребінець у напрямку від себе.
- Видалять залишки стриженого волосся з лез, використовуючи для цього щіточку, що входить до комплекту.
- Відкрийте блок лез, натиснувши на кнопки (7)
- За допомогою щітки очистіть внутрішню порожнину і блок лез від волосся.
- Нанесіть одну-дві краплі масла на зубці лез і на задню частину верхнього леза.
- Протріть корпус машинки вологою м'якою тканиною, після цього витріть його насухо.
- Закрийте блок лез, вимкніть машинку і переконайтесь у плавності ходу лез, вимкніть машинку і видалять залишки масла сухою тканиною.
- Забороняється занурювати машинку у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється використовувати абразивні матеріали або засоби для чищення.
- Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

Захист наволишнього середовища

Ця машинка містить аккумуляторні батареї, що підлягають утилізації. Перед тим як пообувати машинку, що стала непридатною до використання, необхідно вилучити з неї аккумуляторну батарею і діяти за прийнятими у вашій країні правилами утилізації шкідливих відходів. Не викидайте машинку, поки не видадите з неї вбудовані аккумуляторні батареї.

Технічні дані

Напруга живлення адаптера: 220 В ~ 50 Гц
Вихідна напруга адаптера: 1,5 В 300 mA

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу не менш 3-х років

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

CE Даній виріб відповідає вимогам елементарної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23/ЕЕС по низьковольтних апаратурах.



Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации

2

KZ Пайдалану нұсқасы

3

UA Інструкція з експлуатації

4

Спасибо, что выбрали машинку для стрижки Maxwell!

МАШИНКА
ДЛЯ СТРИЖКИ
MW-2103

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.